

OSMO ACTION

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

v1.2 2019.05



Отказ от ответственности и предупреждения

Поздравляем с приобретением нового продукта DJI OSMO™! Информация, содержащаяся в этом документе, касается вашей безопасности, законных прав и обязанностей. Внимательно ознакомьтесь с данным документом перед использованием продукта. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, повреждению продукта DJI OSMO и другого имущества. Компания DJI OSMO вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов. Для получения обновленной информации о продукте посетите веб-сайт <http://www.dji.com> и выберите страницу, соответствующую данному продукту.

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предупреждением и соглашаетесь выполнять содержащееся в данном документе пользовательское соглашение. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и все возможные последствия его использования.

Вы соглашаетесь использовать данный продукт только в правомерных целях, способом, который не противоречит действующему законодательству, правилам и предписаниям, включая международные и государственные правила полетов, и всем условиям, мерам предосторожности, установкам, курсам и руководствам, которые были предоставлены и могут быть предоставлены в будущем компанией DJI OSMO.

DJI OSMO не несет ответственности за повреждения, травмы или любую юридическую ответственность, прямо или косвенно вызванную использованием данного продукта. На пользователя возлагается обязанность соблюдать правила техники безопасности и дозволенные законом практики, в частности, изложенные в настоящем документе.

OSMO – это товарный знак компании SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (сокращенно «DJI OSMO») и ее дочерних компаний.

Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащиеся в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний-владельцев.

Обозначения

Для определения различных уровней потенциальной опасности при использовании данного продукта в соответствующих документах применяются следующие термины:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение инструкций может привести к повреждению имущества и сопутствующему ущербу а также стать причиной серьезной или поверхностной травмы.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций может привести к повреждению имущества или серьезной травме.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ Несоблюдение инструкций может привести к повреждению имущества и (с низкой вероятностью) стать причиной травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации прочтите руководство

пользователя и ознакомьтесь с характеристиками данного продукта. Несоблюдение правил эксплуатации может стать причиной повреждения продукта или имущества а также привести к серьезным травмам.

Использование изделия требует базовых навыков в области механики. Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с устройством. Несоблюдение нижеизложенных инструкций по технике безопасности может привести к травме, повреждению устройства или другого имущества.

Данный продукт не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых. НЕ используйте несовместимые компоненты и не вносите изменения в конструкцию данного продукта тем или иным способом, не указанным в документах, предоставляемых SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Данное руководство по технике безопасности содержит инструкции по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию продукта. Для обеспечения правильной эксплуатации и во избежание повреждений и серьезных травм до начала сборки, настройки или использования продукта необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и предупреждениями в руководстве пользователя и соблюдать их.

Перед началом эксплуатации

Данные документы были разработаны с целью безопасной эксплуатации Osmo Action:

Заявление об отказе от ответственности и руководство по технике безопасности Osmo

Руководство пользователя Osmo Action

Проверьте упаковку, чтобы убедиться в наличии всех компонентов. Osmo Action необходимо активировать через приложение DJI Mimo перед первым использованием. Включите Bluetooth на мобильном устройстве для подключения и следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать Osmo Action.

Внимательно изучите руководство пользователя и просмотрите обучающие видео на посвященной продукту странице официального сайта DJI (<http://www.dji.com/osmo-action>). Ознакомьтесь с разделом «Заявление об отказе от ответственности и предупреждения» для получения информации о своих законных правах и обязанностях. Если у вас возникли вопросы во время сборки, обслуживания или эксплуатации данного продукта, свяжитесь с компанией DJI OSMO или официальным представителем DJI OSMO.

Руководство по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Протирайте аккумулятор, объектив, крышку для объектива с фильтром и крышку порта USB-C чистой сухой тканью. В противном случае Osmo Action может утратить свойство водонепроницаемости. Во все отверстия Osmo Action встроены водонепроницаемый материал. НЕ пытайтесь вставлять какие-либо предметы в отверстия.

2. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что аккумулятор установлен, крышка порта USB-C закрыта, а крышка для объектива с фильтром надежно зафиксирована. Перед снятием аккумулятора убедитесь, что камера сухая.
3. В случае попадания аккумулятора в воду, немедленно поместите его в безопасное и открытое место. Не приближайтесь к аккумулятору до его полного высыхания. НЕ используйте аккумулятор после этого и правильно утилизируйте его как описано в пункте 28.
4. В случае возгорания аккумулятор следует тушить водой, песком, пожарным покрывалом или порошковым огнетушителем.
5. Используйте ТОЛЬКО аккумуляторы DJI OSMO. Компания DJI OSMO не несет ответственности за неисправности или повреждения, вызванные использованием аккумуляторов сторонних производителей. Новый аккумулятор можно приобрести на www.dji.com.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать или заряжать вздувшийся, протекающий или поврежденный аккумулятор. В случае появления вышеупомянутых дефектов необходимо обратиться за помощью в компанию DJI OSMO или к ее официальному представителю.
7. Аккумулятор должен использоваться при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Использование аккумулятора при температуре окружающей среды выше $+40^{\circ}\text{C}$ может привести к возгоранию или взрыву. Эксплуатация аккумулятора при температуре ниже -10°C может вызвать необратимые повреждения.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумулятор в условиях сильного электростатического или электромагнитного воздействия. В противном случае может произойти сбой функционирования платы.
9. НЕ разбирайте и не протыкайте аккумулятор. В противном случае может произойти протечка, возгорание или взрыв.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять или ударять аккумулятор. НЕ помещайте тяжелые предметы на аккумулятор или зарядное устройство.
11. Аккумулятор содержит едкие электролиты. В случае попадания электролита на кожу или в глаза необходимо промыть пораженную область большим количеством воды в течение 15 минут, а затем немедленно обратиться к врачу.
12. НЕ используйте аккумулятор, если он упал или получил какие-либо повреждения.

13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать аккумулятор. НЕ используйте фен, чтобы высушить аккумулятор, не помещайте его в микроволновую печь или емкость под давлением.
14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать отдельные ячейки аккумулятора на любые токопроводящие поверхности, например, на металлический стол.
15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замыкать аккумулятор вручную.
16. НЕ подключайте аккумулятор напрямую к электрической розетке или автомобильному зарядному устройству. Аккумулятор необходимо заряжать с помощью Osmo Action или зарядного концентратора Osmo Action. Компания DJI OSMO не несет ответственности за возможные последствия использования зарядного устройства стороннего производителя.
17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся материалов или на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как ковровые или деревянные покрытия. НЕ оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки.
18. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор непосредственно после использования, поскольку его температура может быть высока.
19. Запрещается производить зарядку аккумулятора до тех пор пока он не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре вне диапазона +5°C...+40°C может привести к протечке, перегреву или повреждению аккумулятора.
20. Отсоедините зарядное устройство от сети питания, если оно не используется. Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса или других частей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать технический спирт или другие легковоспламеняющиеся жидкости для чистки зарядного устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать неисправное зарядное устройство.
21. Аккумулятор следует хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных.
22. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аккумулятор вблизи таких источников тепла как печи или нагреватели. НЕ оставляйте аккумулятор внутри транспортных средств в жаркие дни. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить аккумулятор при температуре окружающей среды выше +60°C. Оптимальный диапазон температур хранения аккумулятора: +22...+28°C.
23. Храните аккумулятор в сухом и прохладном месте.
24. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии в течение длительного времени, т.

к. может произойти чрезмерная разрядка, и, как следствие, необратимое повреждение аккумулятора.

25. Перед тем как брать аккумулятор с собой в самолет, полностью разрядите его. Разряжать аккумулятор допускается только в пожаробезопасном месте.
26. Необходимо хранить аккумулятор вдали от таких металлических объектов как очки, часы, ювелирные украшения и заколки для волос.
27. Запрещается транспортировать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, заряженный более чем на 50%.
28. Утилизируйте аккумулятор только после полной разрядки. НЕ выбрасывайте аккумулятор в обычный контейнер для мусора. Его необходимо утилизировать в строгом соответствии с местным законодательством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Сложные компоненты Osmo Action могут получить повреждения при ударе и вызвать неисправность камеры.
2. Протирайте Osmo Action только мягкой сухой тканью. НЕ используйте жидкие чистящие средства или жидкости, содержащие спирт. НЕ используйте жидкости для протирки внутренней стороны крышки для объектива с фильтром. Убедитесь, что объектив и крышка для объектива с фильтром сухие и чистые. Песок и пыль могут повредить объектив, а вода может отрицательно повлиять на работу устройства.
3. Не допускайте попадания песка и пыли в Osmo Action. Промойте камеру, если отверстия Osmo Action забиты песком, пылью или любым другим веществом. Перед тем как мыть Osmo Action убедитесь, что все крышки и отсеки закрыты.
4. Маленькие детали Osmo Action представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей и животных.
5. НЕ накрывайте вентиляционную зону или крышку объектива с фильтром и НЕ прикасайтесь к ним, так как устройство может нагреваться во время использования.
6. Объектив и крышка для объектива с фильтром состоят из стекла. Будьте осторожны, если один из этих компонентов поврежден.
7. Края аккумулятора острые. Будьте осторожны при обращении с устройством.
8. НЕ вставляйте посторонние предметы в порт USB-C и слот для карты microSD.

- НЕ подвергайте Osmo Action и аккумулятор воздействию очень низких или очень высоких температур. В противном случае время работы и функциональность могут ухудшиться.
- НЕ используйте Osmo Action во время грозы.
- НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте Osmo Action самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После достижения максимального уровня заряда аккумулятора процесс зарядки прекратится. Однако рекомендуется следить за процессом зарядки и отключать аккумулятор при достижении максимального уровня заряда.
- Если аккумулятор не будет использоваться в течение 10 или более дней, его необходимо разрядить до уровня 40–65%. Это позволит значительно увеличить срок службы.
- Если аккумулятор разряжен и хранится долгое время, он перейдет в режим пониженного энергопотребления. Для выхода из этого режима необходимо зарядить аккумулятор.
- Если вы не планируете использовать аккумулятор в течение долгого времени, извлеките его из Osmo Action.
- ИЗБЕГАЙТЕ** чрезмерной разрядки аккумулятора, т. к. это может привести к повреждению его ячейки.
- Срок службы аккумулятора может сократиться, если он не используется в течение длительного времени.
- Раз в три месяца необходимо полностью заряжать и разряжать аккумулятор для поддержания эксплуатационных характеристик на должном уровне.

Технические характеристики

Модель	AC001
Wi-Fi	
Диапазон рабочих частот	2,400–2,4835 ГГц (FCC/CE/SRRC) 2,400–2,4835 ГГц (MIC)
Мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4 ГГц: ≤ 19 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC)
Протокол	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	
Диапазон рабочих частот	2,400–2,4835 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	4 дБм

Протокол	BLE 4.2
Аккумулятор	
Емкость	1300 мАч
Напряжение	3,85 В
Предельное напряжение зарядки	4,4 В
Тип	Литий-полимерный 1S
Емкость	5,005 Вт/ч

В содержание данного документа могут быть внесены изменения.

OSMO является товарным знаком компании DJI OSMO.

© 2019 DJI OSMO Все права защищены.